


NSD3000AHDシリーズ 再生方法簡易マニュアル

①最初にマウスの右クリックを押してください。
下の写真のようなアイコンが表示されます。

②時間検索のアイコンをクリックしてください。



③時間検索チャートが表示されます。



④再生したい「日付」にマウスカーソルを合わせて1回クリックしてください。
白色の枠が選択した場所に動きます。

⑤再生したい「時間」にマウスカーソルを合わせて1回クリックしてください。
水色の枠が選択した場所に動きます。



⑥マウスホイールを回すと、5分刻みで「分」の選択が出来るようになります。



⑧もう一度マウスホイールを回すと、30秒刻みで「秒」の選択が出来るようになります。



⑨再生したい「秒」にマウスカーソルを合わせてダブルクリックしてください。下の写真のように再生が開始されます。



⑩再生を終了したいときは、口の停止ボタンをクリックしてください。ライブ映像に戻ります。